

guzzie+GUSS[®]
Perch
Siège de Table

Importé en Amérique du Nord par :
Peter John M. Distributions Inc.
#114 - 6951-72nd street, Delta BC
Canada V4G 0A2

info@guzzieandguss.com
North America: 1-888-597-0992
Phone: 1-604-940-9990
Fax: 1-604-940-4462


Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.
Veuillez à conserver ces instructions pour les consulter si besoin.

Merci,
Nous vous remercions d'avoir acheté le siège de table Perch. Nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous faire confiance et d'offrir ce cadeau à votre enfant. Chez guzzie+Guss, nous sommes déterminés à développer des produits de qualité, malins et facile d'utilisation avec le souci constant de rendre votre vie et celle de vos enfants plus simple afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. Nous espérons que vous et votre bébé allez adorer votre siège de table.

IMPORTANT

Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions contenues dans ce manuel. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces soient correctement attachées et les pièces mobiles en état de marche. Veuillez prêter une attention particulière à l'installation du siège de table. Lire toutes les mises en garde et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez le conserver afin de le consulter si besoin. Si vous avez un problème avec l'utilisation du produit, veuillez contacter guzzie+Guss à info@guzzieandguss.com. Un membre de notre équipe sera très heureux de vous aider. Il vous sera demandé de nous fournir le numéro et la date de fabrication du produit; ces informations peuvent être trouvées sur le cadre du siège de table.

Composants des bras





MISE EN GARDE!

Le non-respect de ces mises en garde et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Risque de chute. Pour prévenir les chutes

- TOUJOURS utiliser le harnais et bien le serrer.
- Gardez la table propre et sèche pour éviter tout glissement.
- Pour éviter la table de basculer, vérifier la stabilité de la table avant, et après avoir assis l'enfant.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant à portée de vue lorsqu'il est dans le siège de table.

Ne pas utiliser sur :

- Une table en verre
- Une table bancale
- Une table à pied unique
- Une table pliante
- Une extension de table
- Avec une nappe ou un set de table (sauf le set de table en silicone guzzie+Guss)

L'enfant peut utiliser des objets à proximité et se pousser hors du siège, NE JAMAIS utiliser le siège de table:

- Au-dessus d'une chaise ordinaire.
- A portée des pieds de la table
- A proximité des parois d'un comptoir

Utiliser avec des enfants de moins de 37 livres (17kg)

Utiliser seulement avec des enfants pouvant se tenir droit

L'épaisseur de la table doit être entre 15 mm (0.6") et 95 mm (3.75")

▲ **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser sans tous les mécanismes de verrouillages correctement attachés à la surface de la table.

▲ **MISE EN GARDE:** Arrêtez d'utiliser ce produit si un enfant, lorsqu'il est assis dans le siège de table, est capable de déplacer les bras d'attache.

▲ **MISE EN GARDE :** Ne pas laisser d'autres enfants jouer à proximité du siège de table pendant son utilisation. Avant de retirer l'enfant du siège, assurez-vous que les jambes de l'enfant ne soient pas coincées.

▲ **MISE EN GARDE :** Arrêtez l'utilisation si le siège est cassé. Contactez guzzie+Guss immédiatement pour toutes pièces de rechange

▲ **MISE EN GARDE :** Gardez les emballages et les sacs plastiques hors de portée des enfants afin d'éviter tout étouffement. Ce ne sont pas des jouets.

INSTALLER LE SIEGE DE TABLE



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER SI BESOIN.

La surface de la table doit avoir une épaisseur minimale de 15 mm (0,6 po) et une épaisseur maximale de 95 mm (3.75 po).

Faites glisser le siège sur la table. La totalité des bras en caoutchouc doit être en contact avec la surface plane de la table. Ne pas utiliser le produit dans le cas contraire.

Remontez la barre d'ajustement jusqu'à la position la plus haute

Localisez le dispositif rotatif sur le dessus de la barre d'ajustement et tournez-le afin de serrer correctement le bras à la table.




IMPORTANT: Vérifiez régulièrement que la barre de réglage de hauteur soit bien serrée.

NOTE: Toujours inspecter le siège de table afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il ne soit pas endommagé. Cessez d'utiliser ce produit si le siège est cassé.

RETIRER LE SIEGE DE TABLE

Tournez tout d'abord le dispositif rotatif situé sur le dessus de la barre d'ajustement afin de desserrer celui-ci.



Appuyez ensuite sur le bouton situé le long de la barre afin de libérer complètement la tension. Enfin, retirer le siège de table.

NOTE: Cessez d'utiliser le siège de table si celui-ci est cassé. Contacter guzzie+Guss immédiatement si des pièces de rechange sont nécessaires ou pour un quelconque service.




MISE EN GARDE : Ne pas utiliser sans tous les embouts (ventouses ou autres mécanismes de verrouillage ou attachements) attachés de manière sécuritaire à la surface de la table.

MISE EN GARDE: Ne jamais essayer de retirer ou de fermer le siège de table avec votre enfant assis dedans. S'assurer que l'enfant soit à distance des systèmes de pliage.

SOINS ET MAINTENANCE

- Vérifiez régulièrement que le siège de table ne soit pas endommagé ou qu'il y ait des composants manquants. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par guzzie+Guss disponibles dans les centres de service autorisés.
- Pour nettoyer le cadre, essuyez les tubes métalliques avec un chiffon humide et doux et un savon doux ou une solution de nettoyage. Ne pas polir ou utiliser des abrasifs.
- Pour laver le tissu du siège, retirez le cadre et la planche située sous le siège. Le tissu peut être lavé à la main ou à la machine. Utilisez de l'eau froide et un détergent doux en cycle doux.
- Ne pas utiliser de sèche-linge pour sécher le tissu. Suspendre ou laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser de produits à base d'eau de Javel pour nettoyer la Perch.
- Toujours bien sécher les pièces métalliques pour éviter la formation de rouille.
- Une exposition continue et prolongée à la lumière du soleil et/ou aux éléments naturels peut altérer la couleur des matériaux. Pour éviter la décoloration, toujours ranger dans une zone ombragée.
- Pour éviter que le tissu ne se rétrécisse, placez toujours le tissu de siège sur le cadre avant de le faire sécher.
- Pour le nettoyage des taches, utilisez un chiffon humide et du savon doux, puis séchez à l'air.
- Vérifiez toujours la résistance du tissu chaque fois que celui-ci est lavé.
- Toujours entreposer dans une zone bien aérée.



SOINS ET MAINTENANCE

- Vérifiez régulièrement que le siège de table ne soit pas endommagé ou qu'il y ait des composants manquants. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par guzzie+Guss disponibles dans les centres de service autorisés.
- Pour nettoyer le cadre, essuyez les tubes métalliques avec un chiffon humide et doux et un savon doux ou une solution de nettoyage. Ne pas polir ou utiliser des abrasifs.
- Pour laver le tissu du siège, retirez le cadre et la planche située sous le siège. Le tissu peut être lavé à la main ou à la machine. Utilisez de l'eau froide et un détergent doux en cycle doux.
- Ne pas utiliser de sèche-linge pour sécher le tissu. Suspendre ou laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser de produits à base d'eau de Javel pour nettoyer la Perch.
- Toujours bien sécher les pièces métalliques pour éviter la formation de rouille.
- Une exposition continue et prolongée à la lumière du soleil et/ou aux éléments naturels peut altérer la couleur des matériaux. Pour éviter la décoloration, toujours ranger dans une zone ombragée.
- Pour éviter que le tissu ne se rétrécisse, placez toujours le tissu de siège sur le cadre avant de le faire sécher.
- Pour le nettoyage des taches, utilisez un chiffon humide et du savon doux, puis séchez à l'air.
- Vérifiez toujours la résistance du tissu chaque fois que celui-ci est lavé.
- Toujours entreposer dans une zone bien aérée.

